


อุปกรณ์ที่ต้องใช้


1. ประแจ 6 เหลี่ยม (Hexagonal Wrench) เบอร์ที่ถูกต้อง – สำหรับถอดบันไดเก่า
2. ประแจ 6 เหลี่ยม (Hexagonal Wrench) เบอร์ 8 (มีมาให้ในกล่อง Assioma) – สำหรับติดตั้งบันได Assioma
3. โทรศัพท์หรือ Tablet ระบบ IOS หรือ Android – สำหรับลง Application เพื่อ Activate Assioma

วิธีการติดตั้งบันไดวัตต์ Assioma UNO และ DUO โดยย่อ


1. Download App “Favero Assioma” จาก App Store (IOS) หรือ Play Store (Android)



2. เสียบ Adapter ของ Assioma เข้ากับปลั๊กไฟ และ เสียบหัว Charge เข้ากับบันได Assioma เพื่อเป็นการเปิดเครื่องครั้งแรก (กระบวนการนี้ทำเฉพาะการใช้งานครั้งแรกเท่านั้น) ไฟที่บันไดจะมีการกระพริบ หลังจากนั้นสามารถถอดสาย Charge ได้
3. Activate Assioma โดยทำการเปิด App Assioma ขึ้นมาและทำตามคำแนะนำใน App เพื่อ Activate การใช้งาน โดยหากไม่ทำการ Activate ตัวบันไดจะไม่แสดงข้อมูล Watt และ Update Firmware (หากมีการแจ้งเตือน) – Warranty จะเริ่มนับเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนนี้
4. ติดตั้งบันไดเข้ากับจักรยานโดยติดตั้งเหมือนบันไดปกติทุกประการ (ใช้ประแจเบอร์ 8 ที่ให้มาในกล่อง) (Torque = 35-40 Nm หรือขันให้แน่นตามปกติเหมือนบันไดทั่วไป) โดยดูให้แน่ใจว่าตัว Sensor ของ Assioma ไม่สัมผัสกับขาจาน (รายละเอียดดูคู่มือผลิตภัณฑ์ข้อ 8.1) หากสัมผัสให้ใส่ Washer ที่แถมมาด้วย



- ติดตั้ง Cleat กับรองเท้า (หากใช้ Cleat Look ที่ Compatible อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องทำขั้นตอนนี้)
- ตรวจสอบว่าพื้นรองเท้าไม่สัมผัสกับ Sensor ของ Assioma – หากมีการสัมผัส สามารถรองด้วยแผ่น Shim ได้ (ไม่ได้ให้มาในกล่อง)



- เชื่อมต่อ Assioma กับ ไมล์จักรยาน – โปรดทำตามขั้นตอนของไมล์จักรยานของท่าน (ในกรณีของ Assioma – DUO ให้เชื่อมต่อกับบันไดข้างซ้ายเพียงข้างเดียว ตัวบันไดข้างซ้ายจะรับสัญญาณจากบันไดข้างขวาเอง)
- ตั้งความยาวขาจางของท่านในไมล์จักรยาน – โปรดทำตามขั้นตอนของไมล์จักรยานของท่าน (หากเคยตั้งไว้แล้วไม่จำเป็นต้องทำขั้นตอนนี้) (การตั้งความยาวขาจางนั้นจำเป็นต้องทำให้ไมล์จักรยานของท่าน การตั้งความยาวขาจางใน App Assioma นั้นจำเป็นต้องทำเมื่อไมล์จักรยานของท่านไม่สามารถตั้งค่าดังกล่าวได้เท่านั้น)
- ทำการ Calibrate (Manual Zero Offset) – Assioma ทุกตัวนั้นได้มีการทำ Calibration มาแล้วจากทางผู้ผลิต อย่างไรก็ตาม เราแนะนำให้ทำการ Calibrate (Manual Zero Offset) ทุกครั้งที่ติดตั้งบันไดบนจักรยาน (เช่นติดตั้งครั้งแรกหรือย้าย Assioma ไปจักรยานอีกคัน หรือก่อนใช้งานในแต่ละครั้งหากต้องการความแม่นยำระดับสูงสุด)
 - ขั้นตอนการทำ Calibration (Manual Zero Offset) ให้ทำตามคู่มือไมล์จักรยานของท่าน
 - ข้อมูลเพิ่มเติมตามคู่มือผลิตภัณฑ์ Assioma ข้อ 11.
- ขั้นตอนการติดตั้งเสร็จสิ้น

Note 1. IMPORTANT! ในการใช้งานครั้งแรกนั้น ตัว Assioma จะมีการทำการ Self-Calibrate ตัวเองซึ่งจะสำเร็จภายในการปั่นประมาณ 10 รอบการหมุนของขาจาง (Cycling for about 10 turns) ซึ่งในขั้นตอนนี้ Power และ Cadence จะไม่แสดงที่ไมล์จักรยานของท่าน เมื่อตัว Assioma ทำการ Calibrate ตัวเองเสร็จแล้ว ข้อมูลต่างๆจะแสดงขึ้นที่ไมล์จักรยานของท่านโดยอัตโนมัติ

Note 2. หากทำการย้ายบันไดไปจักรยานคันอื่น Assioma จะทำการ Self-Calibrate ตัวเองเช่นกัน (ซึ่งทำให้ข้อมูลการปั่นประมาณ 10 รอบขาแรกนั้นอาจไม่เที่ยงตรง)

Note 3. เราแนะนำให้ปั่นบนถนนเรียบ (หรือบน Trainer) ด้วยความเร็วและรอบขาคงที่สำหรับขั้นตอน Self-Calibrate

วิดีโอการติดตั้งและ Calibration ภาษาอังกฤษสามารถดูได้ที่ YouTube channel: https://www.youtube.com/Favero_cycling